

# Säkerheten vid Stora Enso's lossnings- platser för virke



storaenso

# innehåll

Truckförare .....	3
Vedtransportörer.....	4
Flis- och barktransporter.....	6
Signalschema.....	7

*Bestämmelserna i denna folder gäller generellt för transportörer och personal vid ved- och flismottagning. Lokala tillägg utöver dessa regler kan förekomma. Kontakta lossningsplatsens arbetsledning om du är osäker på tillämpningen.*

# truckförare

## Utbildning

Truckförare ska ha den utbildning som föreskrivs enligt arbetsmiljölagen.

## Trafikduglig

Truckförare ska utföra daglig tillsyn och se till att fordonet är i trafikdugligt skick. Vid fel ska skriftlig felanmälan göras.

## Säkerhet/ansvar

Vid lossning av fordon med truck eller travers är arbetsledning och truck/traversförare ansvarig för ordning och säkerhet. Detta gäller oavsett vem som är ägare till det fordon som lossas. Arbetsledaransvaret gäller generellt då arbetsledaren är i tjänst. Oavsett om han befinner sig på lossningsplatsen eller inte.

I arbetsledarens frånvaro handlar truckföraren enligt dessa säkerhetsföreskrifter.

## Vägra lossa vid rasrisk

Såväl truckförare som transportör har rätt att avbryta eller vägra lossning om det finns risk för skada på person eller fordon. Exempel på tillfälle då risk föreligger kan vara om vedtravarna går i varandra eller om lossning sker med olämpligt fordon.

Endast en truck får lossa samma fordon.

Lossning får starta först när alla band och kättingar lossats.

# vedtransportörer

**30 km** Hastigheten är begränsad till max 30 km inom hela fabriksområdet. Följ anvisade körvägar!

**Skyddshjälm/reflexväst** Skyddshjälm och reflexväst skall alltid bäras inom industriområdet.

**Avstånd mellan stöttor** För säker lossning ska minsta avstånd mellan stöttorna vara 180 cm. Lastbanken ska ha en minsta höjd av 15 cm. Bandspännare ska vara monterad så att den inte sitter i vägen vid lossning. Maxlängd på trave är 6,15 m.

**Skadade fordon** Om fordon skadats på lossningsplatsen ska arbetsledning kontaktas omgående. Skaderapport skrivs och undertecknas av alla berörda.

**Inga obehöriga på industriområdet** Obehöriga får inte följa med in på industriområdet utan tillstånd.

**Stäng av motorn** Vid inmätning ska motorn vara avstängd. Banden får inte lossas. Vid köbildning: stanna vid stopplinje och stäng av motorn.



**Före lossningen** Före lossning: stanna på anvisad plats. Kör kran, om sådan finns, åt sidan. Band och kättingar lossas och rullas upp.

**Under lossningen** Föraren stiger ur bilen och ska ha ögonkontakt med truckföraren på motsatt sida av bilen. Om så krävs, ska chauffören hjälpa till med tydliga tecken vid lossning (se signalschema).

**Lossning av bil med kranhytt** Lossning av bil med kranhytt: Trucken lossar första traven på släpet. Därefter ställer föraren kranen i lossningsläge och stänger av motorn. Trucken lossar resterande virke.

**Städning** Städning av lastbärare görs på anvisad plats.



# flis- och barktransportörer

Flis och barktransportörer omfattas av reglerna i detta häfte, med följande tillägg:

**Täck av..** Avtäckande av last ska ske före mätbryggan.

**tippa..** Lasten ska tippas på anvisad plats.

**och städa!** Borttagning av kvarvarande flis/bark görs på lossningsplatsen. Övrig städning av fordonet görs på anvisad plats.

# signalschema



UPP



NER



STÄNG GRIPEN



FÖRFLYTNING



ÖPPNA GRIPEN



STOPP



Stora Enso Skog  
791 80 Falun

Tel: 01046-40 000  
[www.storaensoskog.se](http://www.storaensoskog.se)